

BRANNINSTRUKS

Fernanda Nissens gate 6A og 6B, 0484 Oslo



**VED BRANN
RING 110**

1. VARSLE

Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne.

2. REDDE

Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.

3. SLOKKE

Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr. Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og dører til trappehus/heis holdes lukket for å hindre spredning.

Heiser må ikke brukes ved brann/brannalarm!

Gjør deg kjent med:

- rømningsveier og nødutganger
- hvor slokkeutstyr er plassert i fellesareal
- hvordan slokkeutstyret skal brukes i din leilighet
- røykvarslere i din leilighet og at de fungerer

Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie. Det skal ikke stå gjenstander i korridorene.

Dersom det ene trappenedløpet ikke kan benyttes, skal det andre trappenedløpet benyttes som rømningsvei. I tilfeller hvor strømmen blir borte, tennes ledelys i taket i korridorene og trappenedløp.

Oppmøteplass ved evakuering:

Parkeringsplass på nordre side av Kristoffer Aamots gate (v/Nydalen postkontor).

VIKTIGE NØDNUMRE

